

電源




音声認識



選択ボタン



ナビゲーション  
(上下左右)



ホームボタン



メニュー



戻るボタン



巻き戻し



早送り



ミュート



再生 / 一時停止



音量調整



番組表



アプリ  
ショートカット



Fire TV Stick リモコン